



# Rychlé programování



## DGP 620      DGP 648 (LED KLÁVESNICE)

Instalační kód: 000000

Hlavní master kód: 123456



Pro programování klávesnice zadejte: [0] + [instalační kód] + [953] + [sériové číslo klávesnice]

tučné = tovární nastavení

Sekce [001] Ovládání podsystemu			
klávesa	Popis	OFF	ON
[1]	Ovládání podsystemu 1	<input type="checkbox"/> Zakázáno	<input type="checkbox"/> <b>Povoleno</b>
[2]	Ovládání podsystemu 2	<input type="checkbox"/> <b>Zakázáno</b>	<input type="checkbox"/> Povoleno
[3]	Ovládání podsystemu 3	<input type="checkbox"/> <b>Zakázáno</b>	<input type="checkbox"/> Povoleno
[4]	Ovládání podsystemu 4	<input type="checkbox"/> <b>Zakázáno</b>	<input type="checkbox"/> Povoleno
[5]	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[6]	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[7]	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[8]	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sekce [002] Nastavení klávesnice			
klávesa	Popis	OFF	ON
[1]	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[2]	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[3]	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[4]	Povolení režimu utajení	<input type="checkbox"/> <b>Zakázáno</b>	<input type="checkbox"/> Povoleno
[5]	Přepnutí z utajení do normálního režimu	<input type="checkbox"/> <b>Zadáním kódu</b>	<input type="checkbox"/> Stiskem klávesy
[6]	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[7]	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[8]	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sekce [003] Nastavení klávesnice			
klávesa	Popis	OFF	ON
[1]	Umlčení klávesnice	<input type="checkbox"/> <b>Zakázáno</b>	<input type="checkbox"/> Povoleno
[2]	Pípání při odchodovém zpoždění	<input type="checkbox"/> <b>Zakázáno</b>	<input type="checkbox"/> Povoleno
[3]	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[4]	Aktivace zvonkohry	<input type="checkbox"/> <b>Při otevření zóny</b>	<input type="checkbox"/> Při uzavření zóny
[5]	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[6]	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[7]	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[8]	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sekce [004] Pípání při výskytu poruchy			
klávesa	Popis	OFF	ON
[1]	Systémová porucha nebo ztráta času	<input type="checkbox"/> <b>Zakázáno</b>	<input type="checkbox"/> Povoleno
[2]	Porucha komunikátoru	<input type="checkbox"/> <b>Zakázáno</b>	<input type="checkbox"/> Povoleno
[3]	Porucha modulu nebo bus	<input type="checkbox"/> <b>Zakázáno</b>	<input type="checkbox"/> Povoleno
[4]	Při poruše zóny	<input type="checkbox"/> <b>Zakázáno</b>	<input type="checkbox"/> Povoleno
[5]	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[6]	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[7]	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[8]	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sekce [005] Nastavení klávesnice			
klávesa	Popis	OFF	ON
[1]	PGM NO/NC	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NC
[2]	Deaktivace PGM	<input type="checkbox"/> Událostí	<input type="checkbox"/> Časem
[3]	Časová jednotka při deaktivaci časem	<input type="checkbox"/> Sekundy	<input type="checkbox"/> Minuty
[4]	Blokování PGM	<input type="checkbox"/> Zakázáno	<input type="checkbox"/> Povoleno
[5]	Tamper klávesnice	<input type="checkbox"/> Zakázáno	<input type="checkbox"/> Povoleno
[6]	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[7]	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[8]	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sekce	Data	Popis
[006]	/ / /	Čas pro deaktivaci PGM 000 - 255
[007]	/ [1][2][3][4][5][6][7][8]	Aktivační událost PGM
[008]	/ [1][2][3][4][5][6][7][8]	Deaktivační událost PGM
[009]	[0] pro zobrazování zón 01 – 20, [1] pro zobrazování zón 21 – 40, (Pouze pro DGP 620)	

### Tabulka PGM

První číslo	Událost	Druhé číslo	Výběrové programování ON / OFF							
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
0	PGM zakázáno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Klávesy	0	1 - 2	4 - 5	7 - 8	CLEAR-0	2 - 3	5 - 6	8 - 9	0-ENTER
9	Zadán platný kód na klávesnici	0	Kláv. 1	Kláv. 2	Kláv. 3	Kláv. 4	Kláv. 5	Kláv. 6	Kláv. 7	Kláv. 8
		1	Kláv. 9	Kláv. 10	Kláv. 11	Kláv. 12	Kláv. 13	Kláv. 14	Kláv. 15	Kláv. 16
		2	Kláv. 17	Kláv. 18	Kláv. 19	Kláv. 20	Kláv. 21	Kláv. 22	Kláv. 23	Kláv. 24
		3	Kláv. 25	Kláv. 26	Kláv. 27	Kláv. 28	Kláv. 29	Kláv. 30	Kláv. 31	Kláv. 32
	Byl zadán uživatelský kód	8	Kód 1 mas	Kód 2	Kód 3	Kód 4	Kód 5	Kód 6	Kód 7	Kód 8
		9	Kód 9	Kód 10	Kód 11	Kód 12	Kód 13	Kód 14	Kód 15	Kód 16
		A	Kód 17	Kód 18	Kód 19	Kód 20	Kód 21	Kód 22	Kód 23	Kód 24
		B	Kód 25	Kód 26	Kód 27	Kód 28	Kód 29	Kód 30	Kód 31	Kód 32
		C	Kód 33	Kód 34	Kód 35	Kód 36	Kód 37	Kód 38	Kód 39	Kód 40
		D	Kód 41	Kód 42	Kód 43	Kód 44	Kód 45	Kód 46	Kód 47	Kód 48
A	Zapnuto kódem	0	Kód 1 mas	Kód 2	Kód 3	Kód 4	Kód 5	Kód 6	Kód 7	Kód 8
		1	Kód 9	Kód 10	Kód 11	Kód 12	Kód 13	Kód 14	Kód 15	Kód 16
		2	Kód 17	Kód 18	Kód 19	Kód 20	Kód 21	Kód 22	Kód 23	Kód 24
		3	Kód 25	Kód 26	Kód 27	Kód 28	Kód 29	Kód 30	Kód 31	Kód 32
		4	Kód 33	Kód 34	Kód 35	Kód 36	Kód 37	Kód 38	Kód 39	Kód 40
		5	Kód 41	Kód 42	Kód 43	Kód 44	Kód 45	Kód 46	Kód 47	Kód 48
		6	Kód 49	Kód 50	Kód 51	Kód 52	Kód 53	Kód 54	Kód 55	Kód 56
	7	Kód 57	Kód 58	Kód 59	Kód 60	Kód 61	Kód 62	Kód 63	Kód 64	
	Vypnuto kódem	8	Kód 1 mas	Kód 2	Kód 3	Kód 4	Kód 5	Kód 6	Kód 7	Kód 8
		9	Kód 9	Kód 10	Kód 11	Kód 12	Kód 13	Kód 14	Kód 15	Kód 16
		A	Kód 17	Kód 18	Kód 19	Kód 20	Kód 21	Kód 22	Kód 23	Kód 24
		B	Kód 25	Kód 26	Kód 27	Kód 28	Kód 29	Kód 30	Kód 31	Kód 32
		C	Kód 33	Kód 34	Kód 35	Kód 36	Kód 37	Kód 38	Kód 39	Kód 40
		D	Kód 41	Kód 42	Kód 43	Kód 44	Kód 45	Kód 46	Kód 47	Kód 48
E		Kód 49	Kód 50	Kód 51	Kód 52	Kód 53	Kód 54	Kód 55	Kód 56	
F	Kód 57	Kód 58	Kód 59	Kód 60	Kód 61	Kód 62	Kód 63	Kód 64		

B	Zóna je v klidu	0	Zóna 1	Zóna 2	Zóna 3	Zóna 4	Zóna 5	Zóna 6	Zóna 7	Zóna 8	
		1	Zóna 9	Zóna 10	Zóna 11	Zóna 12	Zóna 13	Zóna 14	Zóna 15	Zóna 16	
		2	Zóna 17	Zóna 18	Zóna 19	Zóna 20	Zóna 21	Zóna 22	Zóna 23	Zóna 24	
		3	Zóna 25	Zóna 26	Zóna 27	Zóna 28	Zóna 29	Zóna 30	Zóna 31	Zóna 32	
		4	Zóna 33	Zóna 34	Zóna 35	Zóna 36	Zóna 37	Zóna 38	Zóna 39	Zóna 40	
		5	Zóna 41	Zóna 42	Zóna 43	Zóna 44	Zóna 45	Zóna 46	Zóna 47	Zóna 48	
	Zóna je otevřená	8	Zóna 1	Zóna 2	Zóna 3	Zóna 4	Zóna 5	Zóna 6	Zóna 7	Zóna 8	
		9	Zóna 9	Zóna 10	Zóna 11	Zóna 12	Zóna 13	Zóna 14	Zóna 15	Zóna 16	
		A	Zóna 17	Zóna 18	Zóna 19	Zóna 20	Zóna 21	Zóna 22	Zóna 23	Zóna 24	
		B	Zóna 25	Zóna 26	Zóna 27	Zóna 28	Zóna 29	Zóna 30	Zóna 31	Zóna 32	
		C	Zóna 33	Zóna 34	Zóna 35	Zóna 36	Zóna 37	Zóna 38	Zóna 39	Zóna 40	
		D	Zóna 41	Zóna 42	Zóna 43	Zóna 44	Zóna 45	Zóna 46	Zóna 47	Zóna 48	
	C	Automatické vyřazení zóny	0	Zóna 1	Zóna 2	Zóna 3	Zóna 4	Zóna 5	Zóna 6	Zóna 7	Zóna 8
			1	Zóna 9	Zóna 10	Zóna 11	Zóna 12	Zóna 13	Zóna 14	Zóna 15	Zóna 16
2			Zóna 17	Zóna 18	Zóna 19	Zóna 20	Zóna 21	Zóna 22	Zóna 23	Zóna 24	
3			Zóna 25	Zóna 26	Zóna 27	Zóna 28	Zóna 29	Zóna 30	Zóna 31	Zóna 32	
4			Zóna 33	Zóna 34	Zóna 35	Zóna 36	Zóna 37	Zóna 38	Zóna 39	Zóna 40	
5			Zóna 41	Zóna 42	Zóna 43	Zóna 44	Zóna 45	Zóna 46	Zóna 47	Zóna 48	
Zóna v bypassu (po zapnutí)		8	Zóna 1	Zóna 2	Zóna 3	Zóna 4	Zóna 5	Zóna 6	Zóna 7	Zóna 8	
		9	Zóna 9	Zóna 10	Zóna 11	Zóna 12	Zóna 13	Zóna 14	Zóna 15	Zóna 16	
		A	Zóna 17	Zóna 18	Zóna 19	Zóna 20	Zóna 21	Zóna 22	Zóna 23	Zóna 24	
		B	Zóna 25	Zóna 26	Zóna 27	Zóna 28	Zóna 29	Zóna 30	Zóna 31	Zóna 32	
		C	Zóna 33	Zóna 34	Zóna 35	Zóna 36	Zóna 37	Zóna 38	Zóna 39	Zóna 40	
		D	Zóna 41	Zóna 42	Zóna 43	Zóna 44	Zóna 45	Zóna 46	Zóna 47	Zóna 48	
D		Narušení tamperu na zóně	0	Zóna 1	Zóna 2	Zóna 3	Zóna 4	Zóna 5	Zóna 6	Zóna 7	Zóna 8
			1	Zóna 9	Zóna 10	Zóna 11	Zóna 12	Zóna 13	Zóna 14	Zóna 15	Zóna 16
	2		Zóna 17	Zóna 18	Zóna 19	Zóna 20	Zóna 21	Zóna 22	Zóna 23	Zóna 24	
	3		Zóna 25	Zóna 26	Zóna 27	Zóna 28	Zóna 29	Zóna 30	Zóna 31	Zóna 32	
	4		Zóna 33	Zóna 34	Zóna 35	Zóna 36	Zóna 37	Zóna 38	Zóna 39	Zóna 40	
	5		Zóna 41	Zóna 42	Zóna 43	Zóna 44	Zóna 45	Zóna 46	Zóna 47	Zóna 48	
Závada na bezdrátové zóně (bezdrátovou nadstavbu nelze instalovat na území ČR)											
E	Poplach (hlídací / požární)	0	Zóna 1	Zóna 2	Zóna 3	Zóna 4	Zóna 5	Zóna 6	Zóna 7	Zóna 8	
		1	Zóna 9	Zóna 10	Zóna 11	Zóna 12	Zóna 13	Zóna 14	Zóna 15	Zóna 16	
		2	Zóna 17	Zóna 18	Zóna 19	Zóna 20	Zóna 21	Zóna 22	Zóna 23	Zóna 24	
		3	Zóna 25	Zóna 26	Zóna 27	Zóna 28	Zóna 29	Zóna 30	Zóna 31	Zóna 32	
		4	Zóna 33	Zóna 34	Zóna 35	Zóna 36	Zóna 37	Zóna 38	Zóna 39	Zóna 40	
		5	Zóna 41	Zóna 42	Zóna 43	Zóna 44	Zóna 45	Zóna 46	Zóna 47	Zóna 48	
	Obnova po poplachu (hlídací / požární)	8	Zóna 1	Zóna 2	Zóna 3	Zóna 4	Zóna 5	Zóna 6	Zóna 7	Zóna 8	
		9	Zóna 9	Zóna 10	Zóna 11	Zóna 12	Zóna 13	Zóna 14	Zóna 15	Zóna 16	
		A	Zóna 17	Zóna 18	Zóna 19	Zóna 20	Zóna 21	Zóna 22	Zóna 23	Zóna 24	
		B	Zóna 25	Zóna 26	Zóna 27	Zóna 28	Zóna 29	Zóna 30	Zóna 31	Zóna 32	
		C	Zóna 33	Zóna 34	Zóna 35	Zóna 36	Zóna 37	Zóna 38	Zóna 39	Zóna 40	
		D	Zóna 41	Zóna 42	Zóna 43	Zóna 44	Zóna 45	Zóna 46	Zóna 47	Zóna 48	
	F	Porucha modulu	0	porucha bus	tamper modulu	porucha ROM	porucha linky	porucha komunik	porucha tisku	porucha AC	porucha batt
			1	porucha AUX	-	-	-	-	-	-	-
8			obnova BUS	obnova tamperu	obnova ROM	obnova linky	obnova komunik	obnova tisku	obnova AC	obnova batt	
9			obnova AUX	-	-	-	-	-	-	-	