

UŽIVATELSKÝ NÁVOD NA KÓDOVOU KLÁVESNICI-DIGITAL KEY MAXIMUM

Hlavní kód z výroby 123. Možno naprogramovat až 15 běžných přístupových kódů.

Zadávání času sepnutí relé:

* **Hlavní kód**(123) **#** (na display svítí P) **Volba relé 1;2** (vkládat vždy 1) * **požadovaná délka sepnutí v sekundách** (od 1-64999s) *

Změna hlavního kódu

* **Hlavní kód platný doposud** (123) **#** (na display svítí P) **3** * **Nový kód** (dvou až devítimístné číslo) **#** **Volba relé 1;2** (vkládat vždy 1)

Vložení nebo změna běžného kódu

* **Hlavní kód** (123) **#**(na display svítí P) **Pořadové číslo kódu** (4-18) * **Nový kód** (dvou až devítimístné číslo) **#** **Volba relé 1;2** (vkládat vždy 1)

Reset-vymazání všech kódů, vrácení hlavního kódu a času sepnutí na tovární hodnotu,

* **Hlavní kód** (123) **#** (na display svítí P) **99** *

!!!! Po zadání neplatné číselné kombinace je nutné počkat asi 6 s., po této době systém ukončí všechny prováděné úkony a je možné začít znovu!!!!

Nastavení je uloženo v EEPROM paměti (po odpojení napájení a opětovném připojení se nastavení nesmaže).

Milan Jindra

Dřísy 246

277 14

Tel.:326/971423 ; 608/261206